

■質問

柱寄せ筋の入力方法と、入力データに対応する柱主筋位置を教えてください。

■回答

柱寄せ筋の入力方法は下記によります。

メインメニュー・躯体 ---→ ツリーメニュー・部材 ---→ 柱 ---→ 「部材リスト・柱」ダイアログ表示 ---→ 入力項目「主筋」に主筋本数と寄せ記号(y:-----)を入力します。

寄せ記号(y:-----)と寄せ筋位置との対応は下図の様になります。

