

■質問

大梁の入力方法と、データ“入力項目”と大梁リストにおける断面位置との対応を教えてください。

■回答

大梁の入力方法は下記によります。

メインメニュー・躯体 ---→ ツリーメニュー・部材 ---→ 大梁 ---→ 「部材リスト・大梁」
 ダイアログ表示 ---→ 入力項目にデータを入力します。

※ データ“入力項目”と リスト断面位置との対応は次のようになります。

「(一般)主筋」 ←-----→ [全断面]・[中央]
 「i主筋」 ←-----→ [端部]・[内端]
 「o主筋」 ←-----→ [外端]

(参考図)

大梁リスト

位置	全断面 (一般)	端部 (i)	中央 (一般)	外端 (o)	中央 (一般)	内端 (i)
断面						

