

■質問

中間層で配置された部材には、どの断面が定義されるのでしょうか。

■回答

下層の断面を使用します。(下図の場合はZ3層の断面)

下層と断面を変えたい場合は、大梁部材入力で新たな部材を定義して配置します。(※1 部材)

また、小梁部材入力で定義した部材も配置出来ます。(※2 部材)

※大梁の入力方法は下記によります。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 大梁 → 「部材リスト・大梁」
ダイアログ表示 → 入力項目にデータを入力します。

※小梁の入力方法は下記によります。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 小梁 → 「部材リスト・小梁」
ダイアログ表示 → 入力項目にデータを入力します。

(入力例)

