

■ 質問

計算書で直交フレームを出力させる方法を教えてください。また、そのとき何が出力されますか。

■ 回答

直交フレームを出力させる方法を、下記に示します。

メインメニュー・「計算結果」クリック→ツリーメニュー・「計算書出力」クリック→
最上部の「出力設定」をクリック→最下段の「直交フレームを表示する。」の口内を
クリック→OK ボタン→閉じる

直交フレームとして出力されるのは、次の図です。

- ① 「変位図」
- ② 「応力図」
- ③ 「メカニズム図」
- ④ 「余裕率図」
- ⑤ 「部材種別図」