

■ 質問

逆梁を設定する方法を、教えてください。

■ 回答

逆梁を設定する方法は下記によります。

平面入力・Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → 梁符号右クリック → 属性
変更 → 最上段の入力欄・個別を選択、寸法欄に梁のZn からの上端寸法を入力 →
OK ボタン → 符号右側に寸法が表示されます。

逆梁配置の確認は次の方法があります。

- ① 3Dグラフィックス画面を表示させて確認
- ② 計算書を出力させて、§ 1 一般事項・部材配置・軸組図により確認

(参考図)

