

■質問

外部空間を設定して、仕上(壁・床)を入力する方法を教えてください。

---

■回答

[No.1006] の補足資料として、参照して下さい。

[No.1006] においては、屋根の仕上重量を「床面属性」として入力する方法を示し、外壁の仕上重量については触れていません。

ここでは、「間通り」や「中間層」を設定することにより、屋根・外壁の仕上重量を各階それぞれの空間として入力する方法を示します。(次頁参照)

[ 屋根の仕上重量 ]

ZR階の上部に「中間層」を設定し、ZR階の空間として仕上重量を配置します。  
方法は[ No.1006 ]を参照して下さい。

[ 外壁の仕上重量 ]

外壁の外側に「間通り」を設定し、スパン(a~X1)が空間として仕上重量を配置します。  
方法は[ No.1006 ]を参照して下さい。

(入力例)

