

## ■ 質問

- 階高を変更する方法を、教えてください。

## ■ 回答

階高の変更方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体クリック → ツリーメニュー・水平層面 → 「水平層面」ダイアログ表示・階高右クリック(下図参照) → 階高変更 → 「階高(mm)」ダイアログ表示・階高入力 → OK → 「水平層面」ダイアログ OK

(参考図)

