

■ 質問

コンクリート材料の入力方法を、教えてください。

---

■ 回答

コンクリート材料の入力方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体クリック → ツリーメニュー・材料 → コンクリート → 「コンクリート」  
ダイアログ表示 → 層範囲・部材種類・コンクリート種別・F値等を入力（次頁図参照）

※① 部材別に設定することが出来ます。主な部材を次に示します。

柱

大梁（ 小梁・基礎梁・基礎小梁・床版 ）

壁板（ パラペット ）

② 最上層の上に中間層が存在する場合の、最上層より上の材料は上層に「全」と入力します。

(参考図)

コンクリート材料

(直接入力が可能)

上層	下層	部材種類	コンクリート	F値(N/mm <sup>2</sup> )	単位体積重量(KN/mm <sup>3</sup> )	ヤング係数(KN/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数(KN/mm <sup>2</sup> )
ZR	Z4	大梁	普通	21.0			
Z3	Z2	大梁	普通	24.0			
Z1	Z1	大梁	普通	21.0			
ZR	Z3	柱	普通	21.0			
Z3	Z1	柱	普通	24.0			
全	Z3	壁板	普通	21.0			
Z3	Z1	壁板	普通	24.0			

(最上層の上に中間層が存在する場合の、  
最上層より上の材料は上層に「全」と入力します)

(中間層)

Z5+1000▽

