

## ■ 質問

RC造中梁(両端に梁が接続する)の両端部配筋を、違える入力方法を教えてください。

## ■ 回答

RC造中梁(両端に梁が接続する)の両端部配筋を、違える入力方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体クリック → ツリーメニュー・部材 → 大梁 → 「部材リスト・大梁」  
 ダイアログ表示 → 「i 主筋」・「o 主筋」を入力後、「o 指定梁端部」で「o 主筋」の位置を  
 指定する。「i 主筋」の鉄筋が他の位置に設定される。(下図参照)

(入力例)

