

■ 質問

耐圧版の配置方法を、教えてください。

■ 回答

耐圧版の配置方法は、下記によります。

平面入力・Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → 「平面配置」表示 → メイン
メニュー・オプション → ツリーメニュー・床面表示モード切替 → ① 床面表示モード
② 耐圧版表示モード

(下図参照)

※① 床面表示モード : Zn 階床の配置・削除をします。

② 耐圧版表示モード : 耐圧版の配置・削除をします。

※耐圧版の計算に関する事項は、[No.3015]を参照して下さい。

(参考図)

