

■ 質問

壁開口の入力方法を、教えてください。

■ 回答

壁開口の入力方法は、下記によります。

壁開口配置の前に、壁開口設定の必要があります。

[壁開口設定]

メインメニュー・躯体クリック → ツリーメニュー・部材 → 「部材リスト・壁開口」ダイアログ表示 → 壁開口符号・開口の大きさ入力

[壁開口配置]

軸図入力・X(Y)n クリック → 躯体 → Zn ライン右クリック → 「配置部材」ダイアログ表示 → 壁開口・壁開口符号・①高さ位置入力 → OK ボタン → 「壁開口位置条件」ダイアログ表示 → ②基点からの距離入力 → OK ボタン (下図参照)

(参考図)

