

## ■ 質問

鉄筋材料の設定方法を、教えて下さい。

## ■ 回答

鉄筋材料の設定方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・材料 → 鉄筋リスト → 「鉄筋リスト」ダイアログ表示 → 材種名称選択 → 「データ保存」クリック (下図参照)

(参考図)

(材種名称を変更後、クリックして下さい。)

鉄筋リスト					
データ保存					
径名称	タイプ	公称径 (mm)	鉄筋マーク		材種名称
D 6	異形	6	1	▼	SD295A ▼
D 10	異形	10	3	▼	SD295A ▼
D 13	異形	13	4	▼	SD295A ▼
D 16	異形	16	5	▼	SD295A ▼
D 35	異形	35	11	▼	SD345 ▼
D 38	異形	38	12	▼	SD345 ▼
D 41	異形	41	13	▼	SD345 ▼
R 9	丸鋼	9	1	▼	SR235 ▼
R 12	丸鋼	12	1	▼	SR235 ▼
R 28	丸鋼	28	1	▼	SR295 ▼
R 32	丸鋼	32	1	▼	SR295 ▼
U 6. 4	U	6. 4	1	▼	SBPD1275 ▼
U 7. 4	U	7. 4	1	▼	SBPD1275 ▼
U 11	U	11. 0	1	▼	SBPD1275 ▼
U 13	U	13. 0	1	▼	SBPD1275 ▼
RB 6. 2	RB	6. 2	1	▼	SBPDN1275 ▼
RB 7. 1	RB	7. 1	1	▼	SBPDN1275 ▼
RB 12. 6	RB	12. 6	1	▼	SBPDN1275 ▼
R 19	丸鋼	19. 0	1	▼	SR295 ▼