

■ 質問

(間)通り線を削除する方法を、教えてください。

■ 回答

(間)通り線を削除する方法は、下記によります。

「平面入力」・層面Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → 「平面配置」画面表示
 → 白画面右クリック → 平面形状指定モード → 平面形状図表示 →
 (間)通り線を右クリック → 削除 → 線 → 「(間)通り削除」ダイアログ表示
 → 上層からも削除 何れかを選択 → OK ボタン → 白画面右クリック
 下層からも削除
 → 平面形状保存 → 完了 (下図参照)

※Z3 を「平面形状表示層」とした場合

上層からも削除 : Z3 以上の、(間)通り線を削除します。

下層からも削除 : Z3 以下の、(間)通り線を削除します。(下図参照)

※柱の柱頭・柱脚の何れかが「平面形状表示層」になった場合は、自動的に柱も削除されます。(下図参照)

(参考図)

