

■ 質問

「平面配置」画面表示において、視点層を変更する方法を、教えてください。

■ 回答

「平面配置」画面表示において、視点層を変更する方法は、下記によります。

「平面入力」・層面Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → 「平面配置」表示 →
 白画面右クリック → 層範囲の変更 → 「視点となる層:」ダイアログ表示 → 視点と
 する層を選択 → OK ボタン (下図参照)

(参考図)

