

■ 質問

鉄骨梁の継ぎ手位置の設定方法を、教えてください。

■ 回答

鉄骨梁の継ぎ手位置の設定方法は、下記によります。

軸図表示画面から、梁の属性変更を使って設定する方法を説明します。

「軸図入力」・X(Y)n クリック → 躯体 → 軸図表示 → 梁符号右クリック → 「梁・単材鉄骨・木材属性」ダイアログ表示 → OK ボタン → 梁に継ぎ手位置が表示されます。（下図参照）

※ さらに他の梁符号をクリックすることにより、同じ継ぎ手条件が設定されます。

（参考図）

