

■ 質問

ブレースと柱・梁が取り合う位置関係の、設定方法を教えてください。

■ 回答

ブレースと柱・梁が取り合う位置関係の、設定方法は下記によります。

「軸図入力」・X(Y)n クリック → 躯体 → 軸図表示 → ブレース符号右クリック  
 → 属性変更 → 「ブレース・単材ブレース・筋かい属性」ダイアログ表示 → 下部の  
 項目「押え」でブレースの取り付け位置を選択 → OK ボタン (下図参照)

(参考図)

ブレース・単材ブレース・筋かい属性

適用

層面

  上層面

  下層面

タイプ

X

N (通り線名称表示側が上)

Z (通り線名称表示側が下)

押え

左上

右上

左下

右下

