

■ 質問

鉄骨サイズ入力時に使用する「鉄骨リスト」の操作方法を、教えてください。

■ 回答

「鉄骨リスト」の操作方法を下記の3ケースの場合について、説明します。

[部材リスト・大梁(柱)に部材設定]

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 大梁(柱) → 部材入力するセルを
右クリック → 「部材選択ダイアログ表示」をクリック → 「部材選択ダイアログ」表示
→ 鉄骨テーブルの選択する部材をクリック → テキストボックスに部材表示 →
決定ボタン → X ボタンクリック (下図参照)

[鉄骨サイズ削除]

「部材選択ダイアログ」表示 → 鉄骨テーブルの削除する部材をクリック → テキスト
ボックスに部材表示 → 削除ボタン → X ボタンクリック (下図参照)

[鉄骨サイズ追加]

「部材選択ダイアログ」表示 → テキストボックスに追加する部材を入力 → 追加ボタン
→ X ボタンクリック (下図参照)

(参考図)

[部材選択ダイアログ]

