

## ■ 質問

短通りの移動・コピー・削除の方法を、教えてください。

## ■ 回答

短通りの移動・コピー・削除の方法は、下記によります。なお短通り設定方法は[ No.1032 ]を参照して下さい。

「Zn 平面形状」に短通りが設定されている表示画面より説明します。

## [移動]

短通り設定「Zn 平面形状」画面 → 短通り線を強調表示し右クリック → 移動 → 線  
→ ラバーバンドを移動したい方向の任意点をクリック → 「通り線の移動」ダイアログ表示  
→ 距離入力 → OK ボタン → 白画面右クリック → 操作の中断

(下図参照)

## [コピー]

短通り設定「Zn 平面形状」画面 → 短通り線を強調表示し右クリック → コピー →  
ラバーバンドをコピーしたい方向の任意点をクリック → 「コピー通り線」ダイアログ表示  
→ 名称・対象層・距離を入力 → OK ボタン → 白画面右クリック → 操作の中断

(下図参照)

## [削除]

短通り設定「Zn 平面形状」画面 → 短通り線を強調表示し右クリック → 削除 →  
線 → OK ボタン

(参考図)

## [「通り線の移動」ダイアログ]

通り線の移動	
※通り線間隔が、40mm以内は平面形状の定義において適用範囲外となります。	
距離 (mm) <input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
	<input type="button" value="キャンセル"/>

## [「コピー通り線」ダイアログ]

コピー通り線	
<input type="radio"/> 通り	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> 間通り	
上層 <input type="text"/>	
下層 <input type="text"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
距離 (mm) <input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>