

■ 質問

壁筋の入力方法について、教えてください。

■ 回答

壁筋の入力方法は、下記によります。

「部材リスト・壁板」ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 壁板 → 「部材リスト・壁板」ダイアログ表示 → 壁厚、縦筋・横筋、幅止め筋入力 (下図参照)

[縦筋・横筋入力]

※壁筋の入力方法は下図を参照して下さい。

(参考図)

【「縦筋・横筋」入力ダイアログ】

名称	説明	区切記号	単位	制限値
径	壁縦(横)筋の1種類目の径			※1
2種径	壁縦(横)筋の2種類目の径	,	mm	※1
ピッチ	壁縦(横)筋の鉄筋のピッチ	※2	mm	
タイプ	壁縦(横)筋の配筋タイプ			※3
補助筋	端部曲げ補強筋 ※4			※1

- ※1鉄筋リストで登録した鉄筋符号名
- ※2区切記号として"@"をつけても入力できます (D13, D10のダブル筋は"@"をつける。)
- ※3縦筋=S:シングル D:ダブル T:チドリ
横筋=S1:通り線名側から見て左側シングル
S2:通り線名側から見て右側シングル
- ※4壁交差部鉄筋が入力されたときは、交差部鉄筋を優先します

(注) 壁交差部鉄筋については [No. 1053] を参照して下さい。

※形状入力データ例

