

## ■ 質問

アンカーボルトの軸部断面積、有効断面積の入力方法を、教えてください。

## ■ 回答

アンカーボルトの軸部断面積、有効断面積の入力方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・材料 → 省略時鉄骨材料 → ダイアログ「省略時鉄骨材料」ダイアログ表示 → 最下段の表に[アンカーボルト径・材種名称・軸部断面積・有効断面積]を入力

(下図参照)

(参考図)

アンカーボルト径	材種名称	軸部断面積 (mm <sup>2</sup> )	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )
▼	▼		
▼	▼		
▼	▼		
▼	▼		
▼	▼		

  

M16	SS400
M20	SS490
↓	SS540
M45	SNR400
M48	SNR490