

■質問

鉄骨仕口の配置方法を、教えてください。

■回答

鉄骨仕口の配置方法は、下記によります。鉄骨仕口の入力方法は[No.1072]を参照して下さい。

- ① 「部材リスト・鉄骨仕口」入力（入力方法は[No.1072]参照）

（下図参照）

- ② 次の手順で鉄骨仕口を配置します。

対象とする「平面配置」表示 → 柱節点・左クリック → 節点部材配置 →

「節点への配置部材」ダイアログ表示 → 仕口符号選択 → OKボタン

（下図参照）

（参考図）

「部材リスト・鉄骨仕口」ダイアログ

	SIG1	SIG2	(鉄骨仕口符号)
仕口形式	C:1		
仕口部板厚	D:22 T-12-22		

