

■ 質問

壁 開口補強筋の入力方法を教えてください。

■ 回答

壁 開口補強筋の入力方法は下記によります。


[入力方法]

メインメニュー・躯体 ----> ツリーメニュー・部材 ----> 壁開口 ----> 「部材リスト・壁開口」
 ダイアログ表示 ----> 項目「開口補強筋 1・2・3」に開口補強筋を入力して下さい
 (下図参照)

(参考図)

[「部材リスト・壁開口」ダイアログ]

	KA1	
開口寸法	1000×1200	
開口補強筋 1	V:3-D13 H:2-D16 D:2-D13	
開口補強筋 2		
開口補強筋 3		



(入力方法)

[開口補強筋 1・2・3]

壁厚の違いによる補強筋を3種類まで定義することができます。

名 称	説 明	区切記号	入力例
縦本数	開口補強筋の縦筋の本数	V:	3
縦径	開口補強筋の縦筋の鉄筋径	—	D13
横本数	開口補強筋の横筋の本数	H:	2
横径	開口補強筋の横筋の鉄筋径	—	D16
斜本数	開口補強筋の斜め筋の本数	D:	2
斜径	開口補強筋の斜め筋の鉄筋径	—	D13
最大壁厚	上記の補強筋を適用する最大の壁厚 省略時:全壁	t<	

*入力データ例 V:3-D13 H:2-D16 D:2-D13