

■質問

積雪荷重の入力方法を、教えてください。

■回答

積雪荷重の入力方法は、下記によります。

[第一段階]

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 「荷重条件(1)」・右上部分に積雪荷重計算条件を入力 → 保存 → 閉じる

[第二段階]

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・室用途・仕上 → 積載荷重の「積雪時」に荷重を入力します。(下図参照)

数値は[垂直積雪量(cm) × 積雪単位荷重(N/m²/cm)]となります。

上記、二段階の入力で積雪荷重が設定されます。

室用途・仕上表 (単位: N/m²)

	室用途 単位: N/m ²	色	積 載 荷 重				床・天井		RC・木造 部材	
			床 用	架構用	地震時	積雪時	床	天 井	柱	大 梁
0	省略時 ▼	<input type="checkbox"/>								
1	屋 根 ▼	<input type="checkbox"/>	1800.0	1300.0	600.0	3000.0	8000.0			
2	居 室 ▼	<input type="checkbox"/>	1800.0	1300.0	600.0		1000.0	200.0	400.0	400.0
3	事務室 ▼	<input type="checkbox"/>	2900.0	1800.0	800.0		1000.0	200.0	400.0	400.0

(積雪荷重を入力する必要があります)