

■ 質問

風荷重の入力方法を、教えてください。

■ 回答

風荷重の入力方法は、下記によります。

[第一段階] (計算条件入力)

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 荷重条件(1)・左下部分の  
風荷重計算条件を入力 → 保存 → 閉じる

[第二段階] (風力係数Cfの配置)

平面入力・Zn クリック → 荷重計算用データ → 風荷重 → (風荷重用平面図表示)  
→ 白画面クリック → 荷重ケース切替・風荷重入力方向を選択(4種類) → (風力係数  
Cfの入力方法はマニュアルを参照して下さい。)

上記、二段階の入力で風荷重が設定されます。

