

■質問

節点座標,部材節点番号,節点荷重・CMQ(固定),地震時節点重量,地震時水平力等のデータ一覧を、表示する方法を教えてください。

■回答

表示する方法は、下記によります。

この表示は「荷重計算」実行後に可能となります。

メインメニュー・表示 → ツリーメニュー・計算結果 → 「荷重計算結果」・データ一覧が表示されます。(下図参照)

(参考図)

[主な出力データ]

** 件名						
** 使用材料						
** 節点	番号	位置	座標	境界条件		
** 柱	節点番号	部材				
** 梁	節点番号	部材				
** 壁	節点番号	部材				
** 剛床指定	剛床名称	節点番号				
** 部材	RC柱					
	RC梁					
	RC壁					
	S柱					
	S梁					
** 節点荷重(固定)	節点番号	Mx	My	Nz	Nx	Ny
** 地震時節点重量	節点番号	Mx	My	Nz		
** 梁CMQ(固定)	I-J	部材荷重		位置		
** 地震時水平力	T	Tc	Rt	Co	Z	重心位置
	W	ΣW	αi	Ai	C	Q