

■質問

RC造において、部材ごとの単位体積重量・設定方法を、教えてください。

■回答

部材ごとの単位体積重量・設定方法は、下記によります。

RC単位体積重量の入力は「コンクリート材料」画面でも入力できますが、ここで入力した値が優先されます。

メインメニュー・部材重量 ---> ツリーメニュー・柱等の部材 ---> 「(柱)RC単位体積重量」ダイアログ表示 ---> RC単位体積重量入力 ---> 閉じる (下図参照)

(参考図)

