

■質問

風荷重の直接入力は、可能ですか。

■回答

直接入力は出来ません。

特殊荷重入力で、補完できます。

[特殊荷重設定]

メインメニュー・部材重量 → ツリーメニュー・特殊荷重 → 節点追加荷重 → 「節点追加荷重」ダイアログ表示 → 荷重ケースにおいて、風X(Y)正(負)方向を選択し荷重入力 (下図参照)

[特殊荷重配置]

平面入力・Zn クリック → 荷重計算用データ → 特殊荷重 → 「特殊荷重」平面図表示 → 節点右クリック → 節点追加荷重配置 → 「節点追加荷重」ダイアログ表示 → 追加荷重名選択 → OK ボタン

(参考図)

[節点追加荷重の定義]

名 称	荷重ケース	F _X (KN)	F _Y (KN)	F _Z (KN)	M _X (KN・m)	M _Y (KN・m)	M _Z (KN・m)
		▼					
		▼					
		▼					
		▼					

長期	} (選択します)
地震X正方向	
地震X負方向	
地震Y正方向	
地震Y負方向	
風X正方向	
風X負方向	
風Y正方向	
風Y負方向	