

■質問

木造部材の符号、断面寸法の設定方法を、教えてください。

■回答

木造部材の符号、断面寸法の設定方法は、下記によります。

■ 「部材リスト-木材」ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 木材 → 「部材リスト-木材」ダイアログ表示 → 符号、断面寸法、接合金物、材種入力 → 閉じる

※ ① 柱・梁・筋かい・根太等の木造部材は、全て「部材リスト-木材」ダイアログにて設定
 します

② 部材の部位別(柱・梁・筋かい等)使い分けは、符号によります

(下図参照)

(参考図)

[「部材リスト-木材」ダイアログ]

	(柱)	(大梁)	(小梁)	(筋かい)
	C1	G11	B1	V11
① 断面寸法	105, 105	105, 180	105, 105	90, 90
② 接合金物	1:JM1 2:JM2	1:JM3 2:JM4		
③ 材種	3	3	3	5

① [断面寸法]

名称	説明	区切記号	入力例
B(Dx)	幅またはX方向成		105
D(Dy)	成またはY方向成 ※1		105

※1 円形断面の場合 Dy=0

*入力データ例 105 105

② [接合金物]

名称	説明	区切記号	入力例
左端(柱頭)	左端または柱頭の金物名称 ※1	1:	1:JM1
右端(柱脚)	右端または柱脚の金物名称 ※1	2:	2:JM2

※1 接合金物リストで登録した名称

*入力データ例 1:JM1 2:JM2

③ [材種]

名称	説明	区切記号	入力例
材種	木材の材種番号 ※1		3

※1 木材材料で登録した番号

*入力データ例 3