

■質問

床倍率の設定方法を、教えてください。

■回答

床倍率の設定方法は、下記によります。

■「合板パネル(床倍率)」ダイアログ表示

メインメニュー・計算条件 → 部材計算条件 → 合板パネル(床倍率) →
ダイアログ表示 → 各データ入力 → 閉じる

- ①部材は「部材リスト-合板」で設定された部材を表示します
- ②床に該当する部材の床倍率をデータ設定します
- ③剛床または柔床(指定倍率:床倍率入力)が設定可能です
(下図参照)

(参考図)

〔「合板パネル(床倍率)」ダイアログ〕

(「部材リスト-合板」で設定された部材を表示します)

合板パネル(床倍率)		(初期値)	
(部材符号)	指定倍率	▼	(床倍率)
S1	指定倍率	▼	0.5
S2	指定倍率	▼	0.5
W1	指定倍率	▼	
W2	指定倍率	▼	
剛床		(ツリーメニュー)	

キャンセル 初期値セット 保存

閉じる