

■質問

壁倍率の設定方法を、教えてください。

■回答

壁倍率の設定方法は、下記によります。

■ 「合板パネル(壁倍率)」ダイアログ表示

メインメニュー・計算条件 → 部材計算条件 → 合板パネル(壁倍率) →
ダイアログ表示 → 各データ入力 → 閉じる

①部材は「部材リスト-合板」で設定された部材を表示します

②壁に該当する部材の壁倍率をデータ設定します

(下図参照)

(参考図)

[「合板パネル(壁倍率)」ダイアログ]

(「部材リスト-合板」で設定された部材を表示します)

合板パネル(壁倍率)	
(部材符号)	(壁倍率)
S1	
S2	
W1	1.0
W2	2.0

(壁に該当する部材の壁倍率を入力)

キャンセル 初期値セット 保存

閉じる