

## ■ 質問

筋かいの(壁)倍率の設定方法を、教えてください。

## ■ 回答

筋かいの(壁)倍率の設定方法は、下記によります。

## ■ 「木材(壁倍率)」ダイアログ表示

メインメニュー・計算条件 → 部材計算条件 → 木材(壁倍率) →  
ダイアログ表示 → 各データ入力 → 閉じる

- ①部材は「部材リスト-木材」で設定された部材を表示します
- ②筋かいに該当する部材の(壁)倍率をデータ設定します  
(下図参照)

(参考図)

[「木材(壁倍率)」ダイアログ]

木材(壁倍率)

(「部材リスト-木材」で設定された部材を表示します)

名称	壁量用	構造計算用	
		圧縮	引張
C1			
G1			
G2			
P1			
B1			
B2			
v1	2.00	2.50	1.50
v2	2.00	3.00	-1.00

(筋かいに該当する部材の壁倍率を入力)

(引張に'-1.00'を入力した場合 圧縮ブレースとなります)  
[圧縮応力のみ有効]

キャンセル 初期値セット 保存

閉じる