

■質問

特殊荷重を定義した後、定義を削除することができますか。

■回答

特殊荷重の定義を削除する方法は、下記によります。

削除する荷重名称をクリックし、(Ctrl + X)キーを押すことにより削除することができます。

(下図参照)

(参考図)

節点追加荷重の定義

[荷重名称をクリックし (Ctrl+X) キーを押す]

名 称	荷重ケース	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN・m)	My (kN・m)	Mz (kN・m)
P 1	長 期 ▼	50.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
	▼						
	▼						



名 称	荷重ケース	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN・m)	My (kN・m)	Mz (kN・m)
	▼						
	▼						
	▼						