

■ 質問

木材・樹種ごとの基準強度の設定方法を、教えてください。

■ 回答

木材・樹種ごとの基準強度の設定方法は、下記によります。

■ 「木材材料」ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・材料 → 木材 → 「木材材料」ダイアログ表示
 → 各データ入力（下図参照） → 閉じる

(参考図)

[「木材材料」ダイアログ]

材種 番号	樹種名称	略名称	強度等級	基準強度 (N/mm ²)					ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性 係数 (N/mm ²)	単位体積 重量 (kN/m ³)	種類	
				圧縮	引張	曲げ	せん断	めり込み					
1	構造用合板	PW12	1級D-D	9.0	12.0	16.2	3.6	6.0	5400.0	400.0	6.7	製材	▼
2	杉製材	杉	無等級材	17.7	13.5	22.2	1.8	6.0	7000.0	467.0	3.8	製材	▼
3													▼
													▼

製材
 異等級構成集成材
 同一等級構成集成材