

■質問

布基礎の入力方法を、教えてください。

■回答

布基礎の入力方法を、下記に示します。

・[「部材リスト・布基礎」ダイアログ]の表示

メインメニュー・躯体 → 部材 → 布基礎 → 布基礎ダイアログ表示

・入力方法

- ①基礎梁とフーチングを一体として入力します
- ②地盤面からの基礎下端レベルは(負値)で入力します
- ③その他詳細は下図を参照して下さい

(参考図)

[「部材リスト・布基礎」ダイアログ]

		(基礎幅) L	(版圧: 元端) t1	(版圧: 先端) t2
フーチング	900	350 (200)	1: -800	
布基礎筋	D13, D16@150			(基礎下端)
		(主筋)		
梁コンクリート	200 × 1000		(B × D)	
梁主筋	2/2-D16/D16			
梁2段筋				
梁STP	2-D10 @200			

