

■質問

「3Dグラフィックス画面」における、耐圧版配置の確認方法を、教えてください。

■回答

「3Dグラフィックス画面」の表示は、下記によります。

メインメニュー・躯体 ---> ツリーメニュー・3Dグラフィック表示 ---> 「3Dグラフィックス画面」表示 ---> 白画面右クリック ---> 表示部材の変更 ---> 「表示設定」ダイアログ表示 ---> 表示する部材等を選択・表示部材の色を選択・表示方法の選択 ---> OK ボタン

※「3Dグラフィックス画面」の概要についてはQ&A[ No.6006 ]を参照して下さい。

※「耐圧版配置」の確認。

- ① 耐圧版は床と同じ色・部位に表示されます。よって耐圧版の配置は床の表示設定を外してから、耐圧版の表示設定をして確認して下さい。
- ② 間違いの防止から「3Dグラフィックス」の画面表示設定を解除すると、耐圧版の表示設定も解除されます。(下図参照)

(参考図)

