

■質問

木造基礎計算に必須となる「応力計算条件」の設定を、教えてください。

■回答

下記の計算条件を設定後、木造基礎計算を進めて下さい。

[「応力計算条件」ダイアログ 表示]

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 応力計算条件 →

「応力計算条件」ダイアログ表示 → 最下層基礎梁 : “解析モデルから除く”を選択

(下図参照)

※但し、部分地下(RC造)の場合は

「 → 最下層基礎梁 : “解析モデルに含める”を選択すること」

・ 詳細は Q&A[No.3016] 参照

(参考図)

[「応力計算条件」ダイアログ]

※(右下位置)

最下層基礎梁(布基礎)
<input type="radio"/> 解析モデルに含める
<input checked="" type="radio"/> 解析モデルから除く

[追記]

・類似した設定ですが、下記の設定を 確認して下さい。

計算条件 → 共通計算条件 → 荷重条件(1) 最下層の荷重計算 する