

■質問

節点を剛床解除する方法を教えてください。

■回答

節点を剛床解除する方法を下記に示します。

平面入力・Znクリック → 「応力計算用データ」クリック → 節点右クリック → 剛床解除指定 → 節点左に「r-off」が表示される(下図参照)

剛床解除の確認は、計算書出力し §6 応力解析 → 架構モデル → 支点条件 → 6.1.4 支点条件 を参照することにより可能です。

(剛床解除された節点には * 印が付きます。)

(入力例)

