

■質問

付属の地震波以外に地震波を入力することは可能ですか。

■回答

可能です。

地震波はデータが記述されたテキストファイルを選択することで入力されます。マニュアルの書式に従いデータをテキストファイルに記述し、所定のフォルダーに入れることで選択することができます。