

■ 質問

設計用入力地震波を、教えてください。

■ 回答

設計用入力地震波を、下記に示します。

「振動条件」ダイアログにより、入力地震波を選択することが可能です。

(下図参照)

(参考図)

