

■質問

構造芯の設定方法を、教えてください。

■回答

構造芯の設定方法は、下記よりです。

メインメニュー・計算条件 ---> ツリーメニュー・構造芯位置 ---> 「構造芯位置」ダイアログ表示  
 ---> 構造芯位置入力 ---> 保存 ---> 閉じる (下図参照)

- ※1 構造芯位置の初期値は部材芯となります。
- ※2 応力解析への反映は、構造芯の位置に応じて、剛域で調整します。それに伴って構造階高も変わります。(次頁図参照)
- ※3 剛域・構造階高の確認は、計算書出力・§6 応力解析・6.1 架構モデル図を参照して下さい。

(参考図)

[「構造芯位置」ダイアログ]

(チェックすると中間層名が表示されます。)

構造芯位置

中間層考慮

Z 2	-150.0
Z 1	-600.0

(参考図)

[剛域の調整]

