

■質問

ブレース型ダンパーの入力・計算・出力時の方向の考え方を教えてください。

■回答

特性値は材軸方向として入力します。

計算時は特性値を水平方向に換算します。

変位等出力は材軸方向に変換します。