

■質問

中間層に配置された壁は、壁量計算に考慮されますか。

■回答

一般層～中間層に配置された壁は、壁量計算に考慮されません。

下図を参照して下さい。

(参考図)

