

■質問

鉛直荷重時応力計算においてのみ、ブレース材を無効とする方法を、教えて下さい。

■回答

鉛直荷重時応力計算においてのみ、ブレース材を無効とする方法は、下記によります。

メインメニュー・計算条件 ---> ツリーメニュー・部材計算条件「ブレース」 ---> [ブレース(鉛直荷重時の扱い)]ダイアログ表示 ---> 「有効・無効」を選択

(下図参照)

(参考図)

[「ブレース (鉛直荷重時の扱い)」ダイアログ]

(ブレース部材の符号)

	V 1	
ZR	有効	▼
Z 3	有効	▼
Z 2	有効	▼
Z 1	有効	▼

▼

有効
無効

※デフォルトは「有効」です。