

■質問

直接入力について、教えてください。

■回答 直接入力について、下記に示します。

・使用方法

- ① 細かい納まりや、ふかし部分等の数量算定に使用します
- ② 「直接入力ダイアログ」に部材種類・材料・長さ・個数等を入力します (下図参照)

・[直接入力ダイアログ] 表示方法

メインメニュー・数量 → 直接入力 → [直接入力ダイアログ]表示 →  
必要データ入力 (下図参照)

・計算書出力

- ① §9-1 に直接入力データ一覧を、出力します
- ② §2-1 部位別集計表等に “その他”項目に出力します (下図参照)

(参考図)

[「直接入力」ダイアログ]

	部材種類	符号	開始階(下)	終了階(上)	備考	材料	仕様・寸法	計算式	箇所	計
1	バラベット	PP*	R階	R階		コンクリート	Fc21	0.15*0.6*2.0	5.0	0.90
2	バラベット	PP*	R階	R階		鉄筋	D10	0.8*5*15	5.0	300.00
3										
4										

§9 直接入力

9.1 直接入力 データ一覧

部材種類	符号	開始階(下)	終了階(上)	備考	材料	仕様寸法	計算式	箇所	計
バラベット	PP*	R階	R階		コンクリート	Fc21	0.15*0.6*2.0	5.0	0.90
バラベット	PP*	R階	R階		鉄筋	D10	0.8*5*15	5.0	300.00

§2 部位別集計表

2.1 部位別集計表

部位	コンクリート(m3)	型 枠 (m2)	鉄 筋 (t)	鉄 骨 (t)
基礎				
耐圧版				
基礎梁				
ブレース				
床版				
その他	0.90		0.17	
合計				

(直接入力数量表示)