

■質問

図面設定方法を、教えてください。

■回答

図面設定方法を、教えてください。

・[「図面設定」ダイアログ]の表示

メインメニュー・図面RC/S → 図面設定 → 「図面設定」ダイアログ表示

・設定項目

- ① 用紙サイズ
- ② 伏図の縮尺および視点位置(見上・見下)
※杭、基礎、最下階伏図は見下げのみです。
- ③ 軸組図の縮尺及びスリットサイズ
※スリット幅は図面縮尺に関係なく一定です。
- ④ RC、S部材リストの縮尺・図面形式
- ⑤ 芯線図の躯体縮尺・通り芯縮尺

(参考図)

[図面設定] ダイアログ

図面設定	文字設定	記号設定	作図設定	部材リスト設定
------	------	------	------	---------

共通

用紙サイズ

伏図

縮尺: 1/

杭伏図 見上・見下

基礎伏図 見上・見下

最下階伏図 見上・見下

中間階伏図 見上・見下

最上階伏図 見上・見下

軸組図

縮尺: 1/ スリットサイズ mm

芯線図

躯体縮尺: 1/ 通り芯縮尺: 1/

RC部材リスト

杭	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="表形式"/>
耐圧版	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="表形式"/>
基礎梁	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
柱	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
大梁	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
小梁	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
壁	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
床版	縮尺: 1/ <input type="text" value="—"/>	図面形式 <input type="text" value="表形式"/>
片持ち床	縮尺: 1/ <input type="text" value="—"/>	図面形式 <input type="text" value="表形式"/>

S部材リスト

柱	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
大梁	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
小梁	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>
ブレース	縮尺: 1/ <input type="text" value="30"/>	図面形式 <input type="text" value="b×D形式"/>

※部材リストの図面表形式の場合、縮尺は適用されません。