

## ■質問

鉄筋記号・杭記号の設定方法を、教えてください。

## ■回答

鉄筋記号・杭記号の設定方法を、下記に示します。

・[「文字設定」ダイアログ]の表示

メインメニュー・図面RC/S → 共通設定 → 記号設定 → 「記号設定」ダイアログ表示

・設定項目

- ① 部材リストの鉄筋記号をプルダウンメニューから選択します
- ② 杭伏図の杭記号をプルダウンメニューから選択します

(参考図)

[鉄筋記号]ダイアログ

図面設定	文字設定	記号設定	作図設定	部材リスト設定																				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>---鉄筋記号(部材リスト)---</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>D10</td><td>D13</td><td>D16</td><td>D19</td><td>D22</td><td>D25</td><td>D29</td><td>D32</td><td>D35</td><td>D38</td> </tr> <tr> <td>● ▼</td><td>× ▼</td><td>● ▼</td><td>⊘ ▼</td><td>○ ▼</td><td>● ▼</td><td>⊗ ▼</td><td>● ▼</td><td>⊘ ▼</td><td>⊗ ▼</td> </tr> </table> <p>● × ○</p> </div>					D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	● ▼	× ▼	● ▼	⊘ ▼	○ ▼	● ▼	⊗ ▼	● ▼	⊘ ▼	⊗ ▼
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38															
● ▼	× ▼	● ▼	⊘ ▼	○ ▼	● ▼	⊗ ▼	● ▼	⊘ ▼	⊗ ▼															
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>---杭記号(杭伏図)---</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>○ ▼</td><td>⊘ ▼</td><td>⊗ ▼</td><td>⊗ ▼</td><td>⊕ ▼</td><td>⊙ ▼</td><td>⊙ ▼</td><td>⊙ ▼</td><td>⊙ ▼</td><td>⊙ ▼</td> </tr> </table> <p>○ ⊘ ⊗</p> </div>					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	○ ▼	⊘ ▼	⊗ ▼	⊗ ▼	⊕ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
○ ▼	⊘ ▼	⊗ ▼	⊗ ▼	⊕ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼	⊙ ▼															
<p>[軀体]-[部材]-[杭設定] 画面の左部材から順に指定            [杭設定] 画面の11番目以降は10※の杭記号で作図            [杭設定] 画面で部材の追加・削除・表示順番変更を行う前後で作図すると同じ杭でも記号が異なることがあります</p>																								