

■質問

部材リスト設定方法を、教えてください。

■回答

部材リスト設定方法を、下記に示します。

・[「部材リスト設定」ダイアログ]の表示

メインメニュー・図面RC/S → 共通設定 → 部材リスト設定 → 「部材リスト設定」ダイアログ表示

・設定項目

① 部材リストの文字サイズ

※文字サイズは図面縮尺に関係なく一定です。

② RC、S部材リストの表サイズ（高さ・幅）

(参考図)

[部材リスト設定] ダイアログ

図面設定	文字設定	記号設定	作図設定	部材リスト設定
------	------	------	------	---------

--- 文字サイズ (mm) ---

タイトル	<input type="text" value="5"/>
寸法	<input type="text" value="3"/>
共通事項	<input type="text" value="3"/>
その他	<input type="text" value="3"/>

--- RC部材リスト表サイズ (mm) ---


	高さ	幅	1断面	2断面	3断面
杭	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>			
耐圧版	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>			
基礎梁	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="100"/>	
柱	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>			
大梁	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="100"/>	
小梁	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="100"/>	
壁	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>			
床版	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>			
片持ち床	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>			

--- S部材リスト表サイズ (mm) ---

	高さ	幅	1断面	2断面	3断面
柱	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>			
大梁	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="100"/>	
小梁	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="100"/>	
ブレース	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>			


※ 部材リストの図面形式が表形式の場合 部材リストの幅には1断面の幅が適用されます。

**柱**

符号	C11
2F	
b x D	1000 x 800
主筋	26-D25
HOOP	日 D13-100φ

(設定幅)

**大梁**

符号	G11
位置	端部 中央
Z3	
b x D	600 x 900
上端筋	8-D32 5-D32
下端筋	7-D32 5-D32
STP	3-D13-100φ

(設定幅)