

## ■ 質問

鉄骨造の梁継ぎ手表示について、教えてください。

## ■ 回答

鉄骨造の梁継ぎ手表示について、下記に示します。

- ・ 梁継ぎ手位置のデフォルト値は、1000 となります
- ・ 梁継ぎ手位置表示を削除する場合、位置の値:1 を入力します

- ・ 梁継ぎ手位置入力方法

当該軸図表示 → 梁符号右クリック → 「梁・単材鉄骨・木材属性」ダイアログ表示  
→ 位置の値を入力 → OKボタン

(参考図)

梁・単材鉄骨・木材属性			
適用			
<input type="checkbox"/> 下り	<input type="text"/>	寸法 (mm)	<input type="text"/>
通り名称	表示側	反対側	
延長寸法 (mm)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
先端角 (度)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
鉄骨継手	<input type="checkbox"/> 節点から	<input type="checkbox"/>	節点から
位置 (mm)	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="1000"/>	
接合金物	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
OK		キャンセル	

(1000 : デフォルト値)

梁・単材鉄骨・木材属性			
適用			
<input type="checkbox"/> 下り	<input type="text"/>	寸法 (mm)	<input type="text"/>
通り名称	表示側	反対側	
延長寸法 (mm)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
先端角 (度)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
鉄骨継手	<input type="checkbox"/> 節点から	<input type="checkbox"/>	節点から
位置 (mm)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	
接合金物	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
OK		キャンセル	

(1 : 継ぎ手位置表示削除)

