

■ 質問

梁の腹筋、幅止筋 設定方法を、教えてください。

■ 回答

梁の腹筋、幅止筋 設定方法を、下記に示します。

[設定方法]

当該[梁リスト] ダイアログ表示 → (腹、幅止筋)項目入力
(下図参照)

(参考図)

[部材リスト (大梁、小梁、基礎梁、基礎小梁) ダイアログ]

	G n
コンクリート	400 x 1200
主筋	4 4 D25
腹、幅止筋	4-D13 b:D10 @1000

