

■ 質問

鉄骨造小梁リストにおいて、「小梁入力」と「単材鉄骨入力」の違いについて、教えてください。

■ 回答

鉄骨造小梁リストにおいて、「小梁入力」と「単材鉄骨入力」の違いについて、下記に示します。

- ・小梁リスト作成において[部材リスト・小梁]ダイアログ設定部材を上部に表示します
- ・小梁リスト作成において[部材リスト・単材鉄骨]ダイアログ設定部材を下部に表示します
- ・個々の部材の順序はそれぞれのダイアログで設定した順となります
- ・符号番号は関係ありません

([部材リスト・小梁]ダイアログ、[部材リスト・単材鉄骨]ダイアログ、小梁リストは下図参照)

※[部材リスト・小梁]ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 → 部材 → 小梁 → [部材リスト・小梁]ダイアログ表示

※[部材リスト・単材鉄骨]ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 → 部材 → 単材鉄骨 → [部材リスト・単材鉄骨]ダイアログ表示

(参考図)

① [部材リスト・小梁]ダイアログ

	B1	B2	B3	
鉄骨	H 300 150 6.5 9 r13	H 400 200 8 13 r13	H 450 200 9 14 r13	

② [部材リスト・単材鉄骨]ダイアログ

	B4	B5	
断面寸法	H 250 125 6 9 r8	H 200 100 5.5 8 r8	

個々の部材の順序はそれぞれのダイアログで設定した順となります (符号番号は関係ありません)

小梁リスト	
符号	部材
① B1	H - 300 × 150 × 6.5 × 9 r13
B2	H - 400 × 200 × 8 × 13 r13
B3	H - 450 × 200 × 9 × 14 r13
② B4	H - 250 × 125 × 6 × 9 r8
B5	H - 200 × 100 × 5.5 × 8 r8